

PARADOX

Код инсталлятора: 0000/000000

Код системного администратора: 1234/123456

Сброс установок на заводские параметры: [Enter] – 0000 – [950]

Установка времени и даты

Нажать  + код инсталлятора	/	Мигает кнопка 
Нажать  + [5]	/	Мигает кнопка [ARM]
[чч:мм]	/	Ввести время, после ввода мигает [sleep]
[Формат времени]	/	[1] – 24 Часовой, [2] – AM, [3] – PM
[гггг/мм/дд]	/	После ввода [гггг] мигает [Stay] После ввода [мм] [Stay] горит, мигает [OFF] После ввода [дд] мигает [TBL] И 5 Выход [Clear]

Присвоение номера зоны клавиатуре

Не работает при удвоении зон

Нажать [Enter] + [Код инсталлятора]	/	мигают [Arm] и [Stay]
Нажать  на 3 сек.	/	горят [Arm] и [Stay]
Нажать [Номер зоны] + [Enter]	/	Чтобы стереть номер зоны нажать [Clear] затем [Enter]

Задержки

Нажать  + код инсталлятора	/	Мигает кнопка 
Нажать 		
[1] = Задержка на вход 1	(сек)	
[2] = Задержка на вход 2	(сек)	
[3] = Задержка на выход	(сек)	
[4] = Время отключения сирены	(мин)	
[000] – [255]	задержка на вход/выход = секунды время откл. = минуты/ 000 = исходная установка	

Программируемые выходы (PGM)

Нажать  + код инсталлятора	/ Мигает кнопка 
Нажать 	
[Номер PGM]	/ Одна или две цифры
[Ввести или удалить PGM]	/ Ввести = нажать [Enter], стереть = [Sleep] на 3 сек.
[Тип PGM]	/ 6 = отслеживать обычную постановку на охрану

Программирование зон

Нажать [Enter] + Код инсталлятора

[001] – [032] – выбрать зону

[_] [_] - установить тип зоны

- 00 – зона отключена
- 01 – задержка на вход 1
- 02 – задержка на вход 2
- 08 – мгновенная
- 11 – мгновенная пожарная
- 25 – переключатель с самовозвратом
- 26 – фиксирующийся переключатель

[1], [2], [3] - Подсистема (разделы)

Опции переключателя (25-26)

[1] – [8] - Опции зоны

[5] – постановка на охрану

Нажать [Enter] + Код инсталлятора

[705] – общие опции зон

[1] – Удваивание зон

выкл

вкл

[2] – подключение проводов

послед.

параллельно

Неисправности

[1]	- Разряжен аккумулятор в беспроводной зоне
[2]	- Неисправность питания
[3]	- Неисправность сирены
[4]	- Неисправность связи
[5]	- Нарушение тампера или неисправность в проводке в зоне
[6]	- Нарушение тампера модуля
[7]	- Неисправность пожарного шлейфа
[8]	- Сбой таймера
[9]	- Потеря контроля над беспроводной зоной
[0 (10)] или [10]	- Потеря контроля над модулем